

Na druk van de handleiding zijn de volgende functies nog aan het toestel toegevoegd:

Gesprekskosten

Als er op uw telefoonaansluiting het abonnement "kostenpuls" beschikbaar is, dan wordt na het programmeren van een kosteneenheid, aan het eind van een extern gesprek, de gemaakte kosten weergegeven. De weergave van de kosten blijft telkens gedurende ca. 3 seconden na het beëindigen van het gesprek zichtbaar. Bovendien kunt u, indien gewenst, de kosten van het laatste gesprek of de totale kosten bekijken. Bij gebruik van een alternatieve telefoon provider zal deze functie niet beschikbaar zijn.

Programmeercodes gesprekskosten:

Programmering opstarten	shift 0
Wissen totale gesprekskosten	58
Weergave gesprekskosten laatste gesprek	66
Weergave totale gesprekskosten	67
Programmering gesprekskosten kosteneenheid	69

Gebruik van een headset (HS)

U heeft de mogelijkheid om op uw handset een headset aan te sluiten, om op die manier het mogelijk te maken met uw handen vrij te houden tijdens het telefoneren. Let bij gebruik op het volgende:

- Gebruik slechts de originele hagenuk Topas headset.
- Controleer voor elk gebruik of de kabel van de headset niet beschadigd is.

Bij beschadigingen (kabelbreuk/zichtbare draadjes) mag de headset onder geen enkele voorwaarde gebruikt worden. De headset mag niet gebruikt worden als de handset nog in een basis of een losse lader staat.

Bij inpluggen van de headset aansluitplug (rechterzijde handset, ter hoogte van toets 3) schakelt automatisch de microfoon uit. De luidspreker wordt niet uitgeschakeld, zodat een andere persoon tijdens het gesprek kan meeluisteren via de luidspreker van de handset.

Programmeercodes headset:

Programmering opstarten	shift 0
Headseat displaymelding inschakelen	28
Headseat displaymelding uitschakelen	29

Gebruik van een vibra-alarm

Oproepsignalering kan ook plaats vinden via een vibra-alarm (optioneel verkrijgbaar). Na het inbouwen van het vibra-alarm, kunt u deze inschakelen, bij binnenkomende oproepen worden dan naast het oproepsignaal tevens het vibra-alarm ingeschakeld. Het geluid van oproepsignaal is tevens uit te schakelen, zodat de binnenkomende oproep alleen gesignaleerd wordt via het vibra-alarm.

Programmeercodes vibra-alarm:

Programmering opstarten	shift 0
Vibra-alarm inschakelen	26
Vibra-alarm uitschakelen	27

Mat.No 3300.923